

Contagiros Full Colour 52mm

DESCRIÇÃO

O contagiros 52mm é um instrumento desenvolvido para uso em veículos com sistema de ignição por centelha (ciclo OTTO). **Para motores Diesel é necessário um conversor de sinais adquirido à parte.**

Seu sistema de iluminação translúcido permite a seleção, através do fio roxo, de 7 cores diferentes, podendo também ser configurado através de um instrumento Full Colour que possua a função Master.

Características:

- * Iluminação de 7 cores programáveis
- * Escala de 0 a 8.000 RPM
- * Mecanismo rápido
- * Tensão de funcionamento: 12 a 16VDC.
- * Número de cilindros aceitos: 4, 5, 6, 8 e 4 cilindros com bobina dupla (centelha perdida)

Ligação:

Cabo vermelho (+12 V), positivo após chave.

Cabo preto (Terra), carcaça do veículo ou negativo da bateria.

Cabo marrom (Terra iluminação), carcaça do veículo/negativo da bateria OU módulo dimmer ODG.

Cabo verde (Sinal de rotação), ligar ao negativo da bobina de ignição ou na central de injeção.

Cabo branco (iluminação), ligar à chave de acionamento do farolete/meia-luz.

Cabo roxo (configuração de cor de iluminação)

Cabo cinza (configuração de número de cilindros), manter isolado após a configuração.

Configuração de cilindros:

- 1) Desligue a chave de ignição para interromper a alimentação.
- 2) Aterre o fio cinza.
- 3) Ligue a chave de ignição, não é necessário dar a partida.
- 4) O instrumento irá fazer a rotina de inicialização, percorrendo toda a escala, logo após ele ficará mudando de posição (2, 4, 5, 6, 8) onde:
 - * 2 - para motores de 4 cilindros com bobina dupla (centelha perdida)
 - * 4 - para motores de 4 cilindros
 - * 5 - para motores de 5 cilindros
 - * 6 - para motores de 6 cilindros
 - * 8 - para motores de 8 cilindros
- 5) Ao chegar no valor desejado retire o fio cinza do terra.
- 6) O ponteiro retornará ao zero indicando que a configuração foi salva.
- 7) Após a configuração isole o cabo cinza.

Seleção (programação) da cor de iluminação

Para alterar entre 7 cores disponíveis:

- 1) Desligue o farolete/lanterna para interromper a alimentação.
- 2) Aterre o fio Roxo.
- 3) Ligue o farolete/lanterna.
- 4) O instrumento ficará alterando a cor, ao chegar na cor desejada retire o fio roxo do terra.
- 5) A iluminação irá piscar rapidamente indicando que a configuração foi salva.
- 6) Isole o fio roxo.

Alterando a cor da iluminação através de instrumentos com função Master

Caso este instrumento seja instalado em conjunto com um que possui a função Master, como contagiros de 127mm ou velocímetro de 100mm, a alteração da cor de iluminação poderá ser comandada pelo instrumento Master.

Para tanto o cabo **roxo** deste instrumento deverá ser conectado de forma definitiva ao cabo **roxo** do Master.

O modo de seleção de cor neste caso está detalhado no manual do Master.

Termo de garantia

A ODG AUTO ACESSÓRIOS LTDA garante o funcionamento deste produto pelo período de 12 meses corridos a contar da data de venda, contra defeitos de fabricação.

Neste período, se for verificado e comprovado defeito em peças ou na montagem, oriundos do processo de fabricação o produto deverá ser encaminhado para o fabricante para que seja efetuado o reparo, os custos com reparo e mão de obra correrão por conta do fabricante.

A garantia se refere apenas ao funcionamento do aparelho, excluído-se reposição de embalagens, peças adicionais e danos de aparência exterior.

O produto perderá imediatamente sua garantia em casos de violação/reparo não autorizados, danos causados por manuseio e ou instalação incorreta, mau uso ou desgaste natural.

As despesas decorrentes com a remessa de encomenda postal, seguro e transporte são de responsabilidade única e exclusiva do proprietário.